ACIMENTEIRADOLOURO

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT

DALLE IMITATION BOIS

Précautions d'emplois:

Il est recommandé de vérifier l'état des produits **avant** la pose car toute réclamation doit être effectuée **avant** leur mise en œuvre. En tous cas, la garantie à peine s´engage au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion des frais de pose ou de dépose. Avant la pose, les dalles doivent être stockées verticalement. Les produits avec une épaisseur inférieure à 35 mm ne doivent pas être posées sur sable. Tous les produits béton présentent des **nuances de couleurs**, alors il est convenable de mixer les dalles pour obtenir un mélange harmonieux.

Ne pas utiliser de sel de déneigement, d'anti-mousse, engrais, désherbant, javel et détergent du type acide, alcalin, solvants agressifs ou autre pour l'entretien. Ne pas utiliser des objets métalliques (du genre pelle) pour enlever de la neige ou pour débarrasser tout objet. Utiliser un balai-brosse pour nettoyer votre terrasse. Nettoyer rapidement tout objet, liquide tombé sur vos dalles. Ne pas laisser de feuilles mortes sur vos dalles, elles pourraient les tâcher. Pour augmenter la durée de vie de vos dalles il est conseillé d´appliquer un produit de protection de surface du type BLOCK PROTECT.

Ces produits sont fabriqués à partir de granulats qui peuvent, comme la pierre, présenter de légères variations de teinte en fonction des matières premières.

L'examen de la teinte doit toujours être effectué sur produit sec. Comme la pierre naturelle, nos produits dérapent avec le temps, atténuant ainsi la nuances de couleurs. **L'apparition de traces ou d'auréoles blanchâtres à la surface des produits est un phénomène naturel inévitable que l'on peut rencontrer, dans certaines conditions de séchage, sur tous les produits à base de ciment.**

Ces efflorescences ne modifient en rien la qualité du produit et s'affaiblissent avec le temps.

Usage







1. Préparation du sol

Pratiquez un décaissement dont la profondeur dépend de l'épaisseur de la couche de fondation. Il est recommandé de poser un tissu géotextile pour assurer un drainage correct. **Créer une pente de 1,5 cm/m vers l'extérieur de la maison. Cela permettra un bon drainage et évitera les eaux stagnantes.**

Compacter le sol support de la couche des fondations.


2. Fondation

Elle dépend de la nature du sol support des fondations et des charges à supporter (voir les schémas ci-dessous).

Cette fondation sera en grave concassé (de 0 à 40 mm) ou tout-venant (de 0 à 80 mm), compacté et **toujours perméable.** Réglez son niveau le plus parfaitement possible en reproduisant la pente de 1,5 cm/m vers l'extérieur de la maison.

Seul un sol bien tassé, ou une couche de fondation en dure (béton) peuvent assurer la bonne tenue du dallage.

Sur sol porteur



Dalles
Lit de pose 3 à 4 cm
Sol de fondation compacté

Sur sol non porteur (limon argileux, argile…)



Dalles
Lit de pose 3 à 4 cm
5 à 15 cm de tout-venant compacté
Sol de fondation compacté

3. Lit de Pose - La pose des produits doit être conforme au DTU en vigueur: DTU 52-1.

Ⓐ **Pose sur chape béton - Pose collée:**

Créer une pente de 1,5 cm/m vers l'extérieur de la maison. Cela permettra un bon drainage et évitera les eaux stagnantes.

Il est impératif de laisser sécher la chape de béton: il est fréquent d'avoir à attendre 28 jours avant toute pose de dalle.

Utilisez une colle pour usage extérieure. Dépoussiérer la chape avant l'encollage.

La face à coller des produits devra également être dépoussiérée.

La pose doit se faire impérativement par un double encollage (côté sol et côté dalle).

La pose s'effectue en respectant un espace de 2 mm minimum entre les dalles pour les joints.

Exercez une pression suffisante pour écraser les sillons de colle et éviter les poches d'air. Après séchage de la colle, achevez les joints.

Ⓑ **Pose sur mortier - Pose scellée:**

Réalisez une chape de mortier de 4 cm d'épaisseur minimale tout en restant inférieure à 8 cm.

Créez une pente de 1,5 cm/m vers l'extérieur de la maison. Cela permettra un bon drainage et évitera les eaux stagnantes. Dépoussiérez le produit et humidifiez-le uniquement sur la face à encoller. Laissez des joints de 2 mm minimum entre les dalles. Nivelez en exerçant une pression, **sans frapper** les dalles directement, pour éviter de provoquer des microfissures. Laissez sécher entre 48 à 72 h avant de realizer les joints.

FR PAPIER