RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MARMOCIM

1. Limpeza de rotina

O *Marmocim* pode ser limpo diariamente se necessário, dependendo da sua exposição e utilização. Os recursos a utilizar deverão ser os habituais de limpeza; esfregona, água e produtos de limpeza não agressivos. Pode também ser utilizado máquinas de escovas rotativas apropriadas para a lavagem e aspiração de água de pisos, desde que não sejam utilizados detergentes agressivos para o betão.



2. Manutenção

A manutenção deverá ter uma periodicidade definida de acordo com a aparência do *Marmocim*, tendo ainda em conta a sujidade provocada pela intensidade tráfego e da exposição às condições atmosféricas.

Quando a superfície apresenta sujidades e/ou falta de brilho deverá ser efetuada uma lavagem e polimento, com recurso a uma máquina de mono disco, através dos sistemas convencionais de discos de esponja capaz de lavar e polir, recuperando assim o aspeto brilhante inicial.

2.1 Polimento (aplicável ao Marmocim Polido)

Quando a superfície apresenta sujidades mais entranhadas e/ou marcas de envelhecimento e de desgaste devem ser usados discos diamantados com grãos de 800, 1800 e 3500. Normalmente é suficiente a passagem do 1800 e 3500, contudo, em casos em que as marcas são mais evidentes, passar os quatro em sequência para a recuperação do brilho inicial.



2.2 Impermeabilização (Aplicável a qualquer tipo de acabamento)

No final é aconselhada a aplicação de um impermeabilizante, da nossa gama de produtos, no sentido de aumentar a durabilidade da manutenção efetuada.

Esta impermeabilização poderá ser efetuada em qualquer tipo de acabamento; polido (*S*), amaciado (*M*), antiderrapante (*A*) ou bujardado (*GR*).